

جدول برخی عیوب احتمالی و نحوه رفع آن در فرهای ریلی پیتزا

توجه: خواهشمند است قبل از استفاده از دستگاه حتماً دفتر راهنمای آن را با دقت مطالعه نمایید و در صورت ابهام با واحد خدمات تماس حاصل فرمایید.

محل یا قسمت مورد نقص	علائم ایراد و مشکل پیش آمده	نحوه رفع ایراد - اقدام قابل انجام
برق اصلی دستگاه	برق کل دستگاه بطور ناگهانی قطع شده است.	یک اتصال کوتاه پیش آمده ، پس از کشف و رفع آن (توسط متخصص) کلید مینیاتوری برق اصلی منصوب در تابلو برق را وصل نمایید.
مشعل	مشعل در حد ۲-۳ ثانیه روشن و بلافاصله خاموش شده و چراغ نارنجی روی رله روشن می شود.	۱- فاز و نول کابل دستگاه جابجا وصل شده سیم مشکی باید به فاز وصل شود. ۲- سیم ارت وصل نیست یا محل ارت درست عمل نمی کند که باید به محل ارت مناسب وصل شود. ۳- فشار گاز از حد مجاز (حدود ۳۳ میلی بار) کمتر یا خیلی بیشتر است . فشار استاندارد باید تامین شود.
مشعل	پس از مدت‌ها کار کردن مشعل بطور ناگهانی کار نمی کند.	۱- سلامت ترموستات بررسی شود . ۲- فشار گاز بررسی شود در زمستان افت فشار پیش می آید که باید مصرف کننده هارا کم کرد ، و یا گاز کپسول رو به اتمام است و یا یخ می زند که باید کپسولها را تعویض نمود.
دما	دما بدون اختیار تغییر و نوسان دارد	ترموستات خراب شده باید تعویض شود .
نوار دستگاه	نوار دستگاه حرکت نمی کند.	۱- کابل موتورگیربکس به محل خود در بدنه دستگاه وصل نیست. ۲- پیچ روی شفت انتقال نیروی گیربکس به غلطک محکم بسته نیست و داخل هم حرکت می کنند که با آچار پیچ را محکم کنید. ۳- اگر موتور کار می کند سلامت هردو گیربکس مخصوصا گیربکس متصل به غلطک نوار را کنترل کنید ، در صورت ایراد تعویض شود . ۴- اگر الکتروموتور نوار کار نمی کند سلامت الکتروموتور و سپس اینورتر توسط متخصص بررسی شود.
سطح پخت غذا	پخت یکنواخت نیست - کیفیت پخت خوب نیست	۱- بررسی شود شاسی نوار نقاله درست سر جای خودش نشسته باشد و کاملاً تراز باشد در غیر اینصورت ایراد را رفع کنید. ۲- در مدل فر ریلی (۱۵۰۰ - ۳) از باز بودن سوراخهای سطح مکش اطمینان حاصل نمایید و در صورت نیاز سوراخها را باز کنید. ۳- دریچه های بادبزی (از جنس استیل) منصوب در بالای ابتدا و انتهای تونل پخت ، سر جای خودش باشد. ۴- بخش تنظیمات سطح پخت را در دفتر راهنما مطالعه فرمایید.