

نکات و توصیه های مربوط به برق و الکترونیک دستگاه فر ریلی پیتزا

- در صورت بروز مشکل در سیستم برق دستگاه از افراد متخصص در زمینه برق صنعتی کمک گرفته شود و قبل از هر گونه تماس با قسمت ها و قطعات برقی ، ضمن خاموش کردن کلید اصلی برق دستگاه ، اتصال برق شبکه به دستگاه را نیز قطع کنید.
- علی رغم نصب دوشاخه روی کابل برق دستگاه توسط کارخانه ، بهتر آن است که اتصال کابل برق دستگاه به شبکه برق محل از طریق کلید مینیاتوری 16A انجام گیرد. یعنی کلید مذکور بین رشته سیم فاز کنتور و رشته سیم مشکی دستگاه قرار گیرد.
- اتصال فاز و نول کابل دستگاه به فاز و نول برق شبکه (پریز برق) رعایت گردد در غیر این صورت مشعل روشن نخواهد شد. توجه: در کابل برق دستگاه ، رشته سیم با رنگ آبی نول و رنگ سیاه یا قهوه ای فاز میباشد. البته کارخانه سازنده بعلت اینکه ممکن است در ابتدا امکان نصب کلید مینیاتوری وجود نداشته باشد ، خود یک دوشاخه مناسب روی کابل نصب کرده که رنگ دو رشته سیم از انتهای دوشاخه پیدا است که برای رعایت فاز و نول در پریز برق می توانید در صورت نیاز دوشاخه را بچرخانید.
- سیم ارت دستگاه را به ارت محل متصل نمایید. در غیر این صورت مشعل روشن نمی شود و ممکن است جرقه زن آن بسوزد.
- داخل تابلو برق فر ریلی مدل ۱۵۰۰ چهار عدد کلید مینیاتوری و در تابلو برق فر ریلی مدل ال ۱۰۰۰ یک عدد کلید مینیاتوری تعبیه شده که در صورت بروز هر گونه اتصالی ، نوسان شدید جریان برق ، اتصال سیم به بدنه ، سوختن قطعات الکتریکی و امثالهم ، ممکن است این کلیدها قطع شده و برق دستگاه را قطع کند ، لذا چنانچه بصورت ناگهانی برق تمام یا قسمتی از دستگاه قطع شد و از کار ایستاد ، باید ابتدا توسط برقکار عیب مربوطه کشف و رفع گردد سپس کلید یا کلیدهای مینیاتوری قطع شده وصل شود.
- در مدل ۱۵۰۰ جهت رویت و دستیابی به کلیدهای مینیاتوری باید درب محفظه مشعل را (از طریق باز کردن دو پیچ در بالای دو طرف آن) باز کرده و از آن محل به سمت پشت تابلو برق کمی خم شوید ، کلید ها رویت خواهند شد. در مدل ال ۱۰۰۰ پیچ زیر تابلو برق به بدنه دستگاه را باز کرده و تابلو را روی لولا بچرخانید تا به داخل آن دست پیدا کنید .
- مکانهایی که سیم کشی برق آنجا قدیمی است و یا در مسیر سیم کشی برق از کنتور برق تا دستگاه فر پیتزا ، برای یخچال یا کولر آبی و امثالهم هم برق گرفته شده است ، پیشنهاد اکید می گردد یک کابل ۲/۵ * ۲ مجزا از زیر کنتور تا دستگاه کشیده شود تا نویز و نوسان ایجاد شده توسط یخچال و کولر و تاپینگ و... باعث اختلال در سیستم های الکترونیکی دستگاه فر پیتزا نشود.
- از ریختن آب و مایعات روی نواحی و قسمت های الکتریکی و الکترونیکی و تابلو برق به قصد شستشو و غیره جداً خود داری نمایید.
- در صورت سوختن و از کار افتادن هر کدام از فن های خنک کننده دستگاه شامل فن موتور هودام - فن تابلو برق - فن اینورتر ، سریع نسبت به تعویض آن اقدام نمایید ..