

نکات مربوط به گاز رسانی و سوخت دستگاه فر ریلی پیتزا

- سر راه شیلنگ گاز متصل به مشعل ، الزاماً از یک صافی مناسب گاز استفاده شود و اگر لوله کشی تازه انجام شده در مرتبه اول چند لحظه شیر گاز را باز کرده تا ذرات و اجرام موجود خارج شود . در محل اتصال شیلنگ به مشعل و لوله گاز از بست شیلنگ مناسب استفاده شود. (توجه: معمولاً به همراه دستگاه یک فیلتر گاز و ۴ بست و ۲ سری شیلنگ ، بعنوان اشانتیون ارائه می شود).

- سعی کنید فاصله دستگاه تا شیر لوله گاز محل از ۲/۵ متر بیشتر نشود. چنانچه طول شیلنگ گاز زیاد شود مخصوصاً اگر از قطر کمتر از ۳/۴ استفاده شود ، علاوه بر کاهش ایمنی ، باعث افت فشار گاز و اختلال در عملکرد مشعل میشود.
- قبل از راه اندازی دستگاه از عدم نشت گاز در کلیه اتصالات گازی اطمینان حاصل فرمایید و در صورت وجود ، ابتدا نسبت به رفع آن اقدام فرمایید .

- **توجه :** مشعل دستگاه در کارخانه توسط تکنسین مربوطه روشن و تنظیم گردیده است ولی نظر به اینکه فشار گاز و شرایط محیطی و جوی در نقاط مختلف متفاوت است توصیه می شود در صورت عدم کارکرد صحیح و مناسب مشعل دستگاه ، حداقل یکبار در ابتدای راه اندازی دستگاه ، به اشخاص متخصص در زمینه تاسیسات حرارتی و مشعل (ترجیحاً نمایندگی مجاز مشعلهای ایران رادیاتور) مراجعه نموده تا بر اساس شرایط و فشار گاز محل نصب ، تنظیمات لازم را انجام دهند.

- **توجه توجه :** در فر ریلی مدل ال ۱۰۰۰ در صورت نیاز به تعویض یا تعمیر مشعل یا تعویض رله مشعل ، حتماً قبل از هرگونه اقدام با شماره ۰۹۱۳۱۱۹۵۲۱۷ یا ۰۹۱۳۱۱۸۹۵۱۶ جهت لحاظ برخی نکات فنی اختصاصی هماهنگ شود. (برای مشعل مدل L1000 از رله دائم کار، صنعتی ،زمان کم ، دوشیر، آلارم و یون دار مدل ۷۹۰ گازی استفاده شود).

توجه : در اوج شروع فصل سرما بعلت بالا رفتن مصرف گاز در کشور ممکن است افت فشار پیش آید و مشعل درست کار نکند که مربوط به شبکه گاز است و ایرادی متوجه دستگاه نمیباشد و بهتر است بدون دستکاری مشعل ، از طریق مدیریت و کاهش استفاده هم زمان از تجهیزات گازسوز ، چند روز پیک سرما را بگذرانید .

توجه: دفترچه راهنمای مشعل به پیوست میباشد لطفاً به همراه دفتر راهنمای دستگاه از آن نگهداری فرمایید.

- **اخطار :** در صورت استفاده از کپسول گاز مایع، باید الزاماً از رگلاتور فشار ضعیف (خانگی) با فشار ۳۳ میلی بار استفاده نمایید و سعی شود چند کپسول را بشکل مناسب و ایمنی ، بوسیله یک کلکتور با هم سری کنید . ضمناً از واژگون کردن کپسول جداً خودداری شود. برای دریافت اطلاعات درمورد کلکتور و رگلاتور مناسب با کارخانه تماس بگیرید. تصویر کلکتور و نحوه اتصال کپسولها در بخش تصاویر آموزشی قسمت خدمات پس از فروش وبسایت موجود است .